

# PALJUN KÄYTTÖOHJEET:

- PERÄVAUNU IRROITETAAN AUTOSTA ENNEN ALTAAN TÄYTTÖÄ. (PERÄVAUNUN LIIKUTTELU ALTAAN OLLESSA TÄYNNÄ ON KIELLETTY).
- ASENNA PERÄVAUNU VAAKATASOON TUKEVALLE ALUSTALLE JA LASKE TUKIJALAT 4KPL MAHDOLLISEMMAN LÄHELLE MAATA. (JALAT LASKEUTUVAT MAAHAN KUN PALJU TÄYTETÄÄN).
- LAITA SAVUPIIPPU PAIKALLEEN.
- TÄYTÄ ALLAS 10-15 CM YLÄREUNASTA NIIN ETTÄ KUMMATKIN KAMIINAN PUTKET OVAT VEDEN PEITOSSA. **KAMINAA EI KOSKAAN SAA SYTYTTÄÄ ENNEN, KUN VETTÄ ON TARVITTAVA MÄÄRÄ ALTAASSA, MUUTEN KAMINA SULAA.**
- LÄMMITÄ VESI 35-39 ASTEISEKSI. (LÄMPÖMITTARI LÖYTYY PERÄVAUNUN TAKAOSASSA OLEVASTA TAVARATILASTA) PIDÄ ALTAASSA KANSI PÄÄLLÄ LÄMMITYKSEN AJAN. NORMAALI LÄMMITYSAIKA ON 3-4 TUNTIA.
- LÄMMIN VESI NOUSEE PINTAAN JA KYLMÄ JÄÄ POHJAAN JOTEN SEKOITA ALLASTA VÄLILLÄ MELALLA.
- KÄY SUIHKUSSA ENNEN PALJUUN MENOA „JOTTA VESI KESTÄÄ PUHTAANA.
- PALJUUN MENNESSÄ JA SIELTÄ NOUSTESSA TULEE OLLA VAROVAINEN.
- LASTEN OLLESSA PALJUSSA TULEE VALVONNAN OLLA HUOLELLISTA.
- PALJUN EIKÄ KAMINAN SAA ANTA JÄÄTYÄ, EIKÄ SITÄ SAA TYHJENTÄÄ ENNEN KUN KAMINA ON TÄYSIN SAMMUNUT. **KAMINAN ETUKULMASSA ON TYHJENNYS VENTTIILI, MISTÄ KAMINA TYHJENNETÄÄN.**
- PALJUN PUHDISTUKSESSA EI SAA KÄYTTÄÄ MITÄÄN ALLASTA VAURIOITTAVAA AINETTA TAI MATERIAALIA.
- ENNEN PALJUN PALAUTUSTA MUISTA NOSTAA KAIKKI TULIJALAT, OTA PIIPPU POIS JA KIINNITÄ KANSI HUOLELLISESTI.
- PALJUN VUOKRANNUT ON AINA VASTUUSSA SIITÄ „ETTÄ PALJU PALAUTUU TAKAISIN TÄYSIN SAMASSA KUNNOSSA, KUN SE ON LÄHTIESSÄ OLLUT.
- ONGELMA TILANTEISSA SOITA NUMEROON **0407177840**